# 19.如何將 HMI 設定成 MODBUS 裝置

本章節說明如何將 HMI 設定成 MODBUS 裝置。

概要	19-2
建立一個 MODBUS Server 裝置	19-2
讀寫一個 MODBUS Server 裝置	19-4
線上更改 MODBUS Server 站號	19-7
關於 MODBUS 各位址的說明	19-7
	概要 建立一個 MODBUS Server 裝置 讀寫一個 MODBUS Server 裝置 線上更改 MODBUS Server 站號 關於 MODBUS 各位址的說明



#### 19.1. 概要

將 HMI 設定成 MODBUS 裝置後,透過 MODBUS 協議即可讀寫 HMI 上的數據。

下圖顯示 HMI 被設定成 MODBUS 裝置 (又稱為 MODBUS Server), HMI、PC 或其它裝置只需使用 MODBUS 協議,透過 Ethernet 或 RS-232 / RS-485 介面,即可讀寫 HMI 上的數據。



## 19.2. 建立一個 MODBUS Server 裝置

1. 要將 HMI 設定為 MODBUS 裝置,首先需在 [系統參數設定]»[設備清單] 中增加一個新的設備,此時 PLC 類型需選擇 MODBUS Server,可以選擇的 [PLC 介面] 如下圖所示。

名稱: MOD	BUS Server				
© Hĭ	II 💿 PL	с			
能大位黑,大雄		산순			
* 若 PLC 連接至本機的	 MI. 請選擇 "本		至其他的H	MI. 諸選擇 "	<b>法</b> 就≓.
		100 y 12 1 22 12 12 12			~
PLC 類型:	:	MODBUS Server		•	
PLC I	): 54, V. 1.00, N	ODBUS_SERVER.	e30		
PLC 介面: RS-2	32	•	開設 PLC	〕連接手冊	
RS-2	32 25 DW		r (當狀態)	á ON).	
RS-4	35 2W 35 4W				
乙太 USB	潤裕				
CAN	Controller Area	Network) Bus	]		
COM : COM	(9600,E.8,1)				設定
I					
	站	號: 1			
使	用廣播命令				
如何	在物件位址中排	<u>旨定站號 ?</u>			
MODBUS TCP/TP 開道					
	-				
山郡	用				



 當 PLC 介面選擇 [RS-232] 或 [RS-485] 時,需選擇使用的 [COM] (COM 1 ~ COM 3),並設定正確的通訊參數。如下圖所示,此時 MODBUS Server 的 [站號] 設定為1。
 點選 [設定],可以設定 [限制 LW 最大讀取/寫入位址]。當工程檔案的物件使用 LW 暫存器時, 超過此範圍的位址將不會被 Modbus 客戶端讀/寫。

PLC 類型:	MODBUS Server
V.1.00, MODBUS_SERV	/ER.e30
PLC 介面: RS-232	<b>•</b>
COM : COM1 (9600,E,8,1)	設定
站號	: 1
海如拍机会	
地前が単設人に	
通訊埠: COM 1 ▼	超時 (秒): 1.0 ▼
傳輸速率: 9600 ▼	· 通訊延時 (毫秒): 0
數據位元: 8 Bits ▼	
校驗: Even ▼	
停止位元: 1 Bit 🔹 🔻	☑ 限制 LW 最大讀取/寫入位址
	最大 LW 位址 (0~9999): 5000
* OS 20120920 或更新版本支援 14400 傳	輸速率 確定 取消

當 PLC 介面選擇 [乙太網路] 時,需設定 [連接埠號]。

PLC 類型:	MODBUS Server	•
PLC 介面:	V.1.00, MODBUS_SERVER.e30 乙太網路	
IP :	本機,連接埠=8000(=HMI 連接埠)	設定
	山渡舟 UDP (User Datagram Protocol) 站號: 1	

因 MODBUS Server 與 HMI 須使用相同的 [連接埠],若要更改 MODBUS Server 的連接埠,需在 [系統參數設定] » [HMI 屬性] 頁籤中修改。

系統參數設定				×
擴展記憶體 設備清單	行動網路 HMI 屬性	列印/備份伺服器 一般屬性 系統	時間同步/夏令時間 設定 使用者密碼	郵件 配方 ま ASCII 字型
нмі	型號: MT80923	CE (1024 x 768)	•	水平 🔹
HMI	站號:0		2 排黑或筋体用的油块增	
	1274 . 0000	(UMI IF# MODEO	>装直时/川使用印》建按理	2



3. 在按下確定鍵後,即可在[設備清單] 中發現一個新的裝置:MODBUS Server,此時即完成 MODBUS 裝置的設定,在完成 .emtp 檔案的編譯並將獲得的 .exob 檔案下載到 HMI 後,即 可透過 MODBUS 協議讀寫 HMI 上的數據。

k統參數設定							
擴展記憶體	行動網路	列印/備份伺	司服器	時間同步	河夏令時間	郵件	配方
設備清單	HMI 屬性	一般屬性		統設定	使用者	密碼 👘	非 ASCII 字型
設備清單:						當前	iPC的IP 資訊
編號	名稱	位置	1	設備類型	介面	類型	通訊協議
本機 HMI	Local HM	本機	1	MT8092XE (	10		-
▶ 本機 伺服器	MODBUS	Server 本機	1	MODBUS S	erver COM	1 (9600,E	. RS232

## Note

■ cMT/cMTX系列在PLC介面選擇[乙太網路]時,連接埠可自行輸入。

IP 位址設定			
	連接埠: 502		
		→ <b>為☆Ⅱ2</b> 값:〒(★★本小)	
		────────────────────────────────────	: 0
		確定	取消

## 19.3. 讀寫一個 MODBUS Server 裝置

兩台 HMI 可以透過設定成 MODBUS Client (客戶端) 和 Server (伺服器)相互通訊。

 在 Client 端的設備清單中,需增加一個新的設備。若 Client 端使用 [乙太網路] 介面,則 [PLC 類型] 需挑選 MODBUS TCP/IP,並正確設定 [IP 位址] (即 Server 端所在位置的 IP)、[連接埠] 與 [站號]。



設備憲性
名稱: MODBUS TCP/IP
○ HMI
所在位置: 本機      → 設定
* 若 PLC 連接至本機的 HMI, 請選擇 "本機"; 若 PLC 連接至其他的 HMI, 請選擇 "遠端".
PLC 類型: MODBUS TCP/IP )
* 於 HMI 上支援離線模擬 (使用 LB-12358)
IP: 192.168.1.100, 連接埠=502 設定
使用 UDP (User Datagram Protocol)
PLC 預設站號: 1
1 預設站號使用站號變數
■使用廣播命令
如何在物件位址中指定站就?
PLC 位址整段間隔 (words): 32 ▼ 位址範圍版制
最大讀取子數 (words): 120 ▼ 数体特殊力式
第五八两八子歅(Words): 120 ▼
確定 取消

若 Client 端要使用 [RS-232] 或 [RS-485] 介面。則 [PLC 類型] 需挑選 MODBUS RTU,並正確 設定各項通訊參數。



設備層性
名稱: MODBUS RTU
○ HMI
所在位置: 本機
* 若 PLC 連接至本機的 HMI, 諸選擇 "本機"; 若 PLC 連接至其他的 HMI, 諸選擇 "遠端".
PLC 規型: MODBUS RTU, RTU over TCP
PLC 介面: IPS-485 7W
*於HMI上支援離線模擬(使用LB-12358)
*於穿透模式下可同時支援 HMI 與 PLC 間的通訊.
* 於穿透模式下可設 LW-9903 為 2 來提升上傳/下載 PLC 程式的速度.
COM : COM2 (9600,E,8,1)
PLC 預設站號: 1
🗌 預設站號使用站號變數
使用廣播命令
如何在物件位址中指定站號?
DIC 位计数段即写 (words) · F (位计简更限制…
最大寫入字數 (words): 120 ▼
確定取消

2. 完成各項設定並按下確定鍵後,即可在 [設備清單] 中發現一個新的設備 "MODBUS RTU"。

擴展記憶體	行動網路	列印/備份伺用	日本 日	同步/夏令時間	郵件	配方
設備清單	HMI 屬性	一般屬性	条統設定	使用者密	碼非	E ASCII 字型
没備清單:					<u> 當前</u> I	<u>PC的IP資訊</u>
編號	名稱	位置	設備類型	2 介面類	趔	通訊協議
本機 HMI	Local HMI	本機	MT8092	XE (10		-
▶ 本機 PLC 2	MODBUS	RTU 本機	MODBU	S RTU, COM 2	2 (9600,E	RS485 2W

3. 開啟各個物件的設定頁,在 [PLC 名稱] 選擇 MODBUS RTU 後,即可設定 MODBUS 裝置的各項讀寫位址。

┌讀取位址───			
PLC 名稱:	MODBUS RTU		✔
位址:	0x 🔽	0	
	0x		
	1×		
	3x_Bit		
	4×_Bit		
	6x_Bit		
	0x_multi_coils		

此時因被讀寫的裝置 (Server 端) 為 HMI,所以實際讀寫的位置之對應關係如下:



19-6



讀寫 0x/1x (1~12800)	對應到 讀寫 LB (0~12799)
讀寫 3x/4x/5x (1~9999)	對應到 讀寫 LW (0~9998)
讀寫 3x/4x/5x (10000~65535)	對應到 讀寫 RW (0~55535)

## 19.4. 線上更改 MODBUS Server 站號

EasyBuilder Pro 提供下列系統暫存器,讓使用者可以線上更改 MODBUS Server 所使用的站號。

LW-9541	MODBUS/ASCII server 站號 (COM 1)
LW-9542	MODBUS/ASCII server 站號 (COM 2)
LW-9543	MODBUS/ASCII server 站號 (COM 3)
LW-9544	MODBUS/ASCII server 站號 (乙太網路)

## 19.5. 關於 MODBUS 各位址的說明

EasyBuilder Pro 中 MODBUS 協定的設備類型為 0x、1x、3x、4x、5x、6x,還有 3x\_bit、4x\_bit 等等, 下面將分別說明這些設備類型在 MODBUS 協定中支援的功能碼。

0x	是個可讀可寫的設備類型,相當於操作 PLC 的輸出點。該設備類型讀
	位元狀態時發出的功能碼為01H,寫位元狀態時發出的功能碼為05H。
	寫多個位元暫存器時發出的功能碼為 OfH。
1x	是個唯讀的設備類型,相當於讀 PLC 的輸入點。讀位元狀態時發出的
	功能碼為 02H。
3x	是個唯讀的設備類型,相當於讀 PLC 的唯讀資料暫存器。讀數據時發
	出的功能碼為 04H。
4x	是個可讀可寫的設備類型,相當於操作 PLC 的資料暫存器。當讀數據
	時發出的功能碼為03H,當寫資料時發出的功能碼為10H。
5x	該設備類型與 4x 的設備類型屬性是一樣的。即發出讀寫的功能碼完全
	一樣。不同之處在於,當為雙字組時,若 32_bit unsigned 格式的資料,
	使用 5x 和 4x 兩種設備類型分別讀取資料時,高字組和低字組的位置
	是顛倒的。若使用 4x 設備類型讀到的資料是 0x1234,那麼使用 5x 設
	備類型讀取的資料即為 0x3412。
6x	是一個可讀可寫的設備類型,讀數據時發出的功能碼也是 03H,與 4x
	不同之處在於寫資料的時候,發出的功能碼為 06H,即寫單個暫存器
	的資料。
3x_bit	該設備類型支援的功能碼與 3x 設備類型完全一致,不同之處在於 3x
	是讀數據,而 3x_bit 是讀數據中的某一個 bit 的狀態。



4x_bit	該設備類型支援的功能碼與 4x 設備類型完全一致,不同之處在於 4x
	是讀數據,而4x_bit是讀數據中的某一個 bit 的狀態。
6x_bit	該設備類型支援的功能碼與 6x 設備類型完全一致,不同之處在於 6x
	是讀數據,而 6x_bit 是讀數據中的某一個 bit 的狀態。

☞ 更多資訊請參考《37 MODBUS TCP/IP 閘道功能》。

▲ 請點選此圖示下載範例程式。下載範例程式前,請先確定已連上網路線。

