37.MODBUS 閘道功能

本章節說明如何使用 MODBUS 閘道功能並建立位址對應表。

37.1.	概要	37-2
37.2.	如何建立一個位址對應表	37-2
37.3.	位址對應設定須知	37-5



37.1. 概要

以往若要使用 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 軟體去存取與 HMI 連接的 PLC 資料時,需透過資料傳輸先將 PLC 資料傳送至 HMI 的本地位址,再於 PC 上使用 MODBUS TCP/IP 或 MODBUS RTU 通訊協議去讀取 HMI 的本地位址將 PLC 資料取回。

現在用戶可以透過 EasyBuilder Pro 提供的 MODBUS 閘道功能,將 MODBUS 與 PLC 的位址預先 設定對應後,即可以直接利用 MODBUS TCP/IP 或 MODBUS RTU 通訊協議存取 PLC 上的資料。



37.2. 如何建立一個位址對應表

新增一個位址對應表,請依照下列步驟:

- 1. 於 [系統參數設定] » [設備清單] 新增欲監控的 PLC 設備。(以 FATEK FB Series 為例)
- 2. 新增一個 MODBUS Server ,介面可根據 MODBUS Client 的通訊介面選擇使用乙太網路或 COM 通訊埠,並啟用 [MODBUS TCP/IP 閘道] 或 [MODBUS RTU 閘道],如下圖所示:

設備屬性		Х	設備屬性	×
名稱:	MODBUS Server		名稱	MODBUS Server
	● 設備			●設備
所在位置: * 若設備連接至本	本摄		所在位置 *若設備連接至2	: 本機
設備類型:	MODBUS Server		設備類型	MODBUS Server
	設備 ID: 54, V.1.20, MODBUS_SERVER.c30			設備 ID:54, V.1.20, MODBUS_SERVER.c30
介面:	乙太網路 ~ 開啟設備連接手冊		介面	RS-232 ~ <u>開啟設備連接手冊…</u>
IP :	· 連接埠 = 502		СОМ	: COM1 (9600,E,8,1) 設定
MODBUS TCP/IP 開 ② 散用 客戶端請求的站	道 道 就必須等於伺服器站號。 (位址對應表 (位址對應表)		MODBUS RTU 開道 ② 敗用 客戶端請求的以 * 忽略 ModPalis	
NEWER [INCLOUS]	2-21-3-4418 T H J-92384- 確定 取消		SAME (HODDUS	₩2₩3 4018 TH J92836- 確定 取消



點選 [位址對應表] 按鈕後,會顯示預設的對應表,用戶可以依需求修改並新增其他對應表。

應表	描述	MODBUS位址		設備名稱	設備對應位址	長度	讀/寫	安全
	0x <==> LB	0x-1	<==>	Local HMI	LB-0	12896	讀/寫	N/A
	1x <==> LB	1x-1	<==	Local HMI	LB-0	12896	唯讀	N/A
	3x <==> LW	3x-1	<==	Local HMI	LW-0	9999	唯讀	N/A
	4x <==> LW	4x-1	<==>	Local HMI	LW-0	9999	讀/寫	N/A
	3x <==> RW	3x-10000	<==	Local HMI	RW-0	55536	唯讀	N/A
	4x <==> RW	4x-10000	<==>	Local HMI	RW-0	55536	讀/寫	N/A
✓對:	未定義的暫存器 未定義的暫存器	皆讀取為零值 忽職寫入要求						

4. 假設, SCADA 需存取 FATEK FB Series PLC 的 DO 暫存器開始的連續 50 個位址,設定如下:



37-3



(2)	○位:	元 ●字組	
_{輿型} ○讀 (3)	i/ 寫	◉唯讀	○唯寫
NODBUS 位共	±		
設備:	MODBUS S	erver	<
(4) 12.4E :	4x	V 1	
茨備對應位: 設備:		-Rs/R1/R1z Series	× @ 0
位址:	D	~ 0	
(5) 長度 (6)		50 字組	
<mark>(5)</mark> 長度 (6) □ AB ->	ВА	50 字組 □ ABCD -> CDAB	ABCDEFGH -> EFGHABCD
<mark>(5)</mark> 長度 (6) ■AB->	ВА	50 字組 □ ABCD -> CDAB	ABCDEFGH -> EFGHABCD



- (1) 設定欲對應的暫存器之位址模式,此範例為 [字組]。
- (2) 設定欲對應的暫存器之存取模式,此範例為[讀/寫]。
- (3) 設定欲對應的 MODBUS 起始位址,此範例為 [4x1]。
- (4) 設定欲對應的 PLC 起始位址,此範例為 [D0]。
- (5) 設定欲對應位址的範圍長度,此範例為 [50]。
- (6) 選擇是否要高/低位元組或高/低字組轉換。

對應表	描述	MODBUS 位址		PLC 名稱	PLC 對應位址	長度	讀 / 寫
1	Access D0 ~ D49	4x-1	<==>	FATEK FB Series	D-0	50 字元	讀/寫

上圖的設定內容說明 MODBUS Server 4x1~4x50 位址對應到 FATEK FB Series PLC 的 D0~ D49 位址。

5. 完成以上設定後,SCADA 只需利用 MODBUS 協議,發送讀/寫 4x1~4x50 位址的命令,即可以直接存取 FATEK FB Series PLC 的 D0~D49 位址。

37.3. 位址對應設定須知

- [MODBUS TCP/IP 閘道] 功能不支援使用 UDP。
- [MODBUS RTU 閘道] 功能只支援於 cMT/cMT X 系列。
- MODBUS 客戶端請求命令中的通訊站號,根據設備配置與需求,在以下三種模式中選擇最適合的模式:

客戶端請求的站號必須等於伺服器站號

站號設定以 MODBUS Server 站號為主。

客戶端請求的站號必須等於伺服器站號.

* 忽略 [MODBUS 位址] 表格中的站號.

使用客戶端請求的站號

站號設定以外部連線的 MODBUS Client 站號為主。不能同時有多台連到 MODBUS Server 且使用不同站號。

使用客戶端請求的站號.

- * 忽略 [MODBUS 位址] 表格中的站號.
- * 忽略 [設備對應位址] 表格中的站號.
- *由客戶端請求來指定目標站號.

客戶端請求的站號必須等於表格中 MODBUS 位址設定

站號設定以位址對應表的 MODBUS 位址為主。可設定成 4x-1#100, 4x-2#100 代表有兩台 MODBUS Client 使用站號 1 與站號 2 與 MODBUS Server 連線通訊,表示可以同時有多台連線。若在 MODBUS 位址沒有設定站號則會使用設備預設站號。



 \sim

客戶端請求的站號必須等於表格中 MODBUS位址設定.

- * 忽略 [設備對應位址] 表格中的站號.
- *由客戶端請求來指定目標站號.
- 新增 MODBUS Server 的更新時間(秒)設定,讓 MODBUS Server 具備快取功能,可處理多台客 戶端頻繁讀取的情況。預設 0 秒代表不啟用快取機制,設定時間大於 0 秒則表示啟用快取機 制。假設更新時間設為 1 秒,當 Server 第一次收到客戶端的命令,會執行轉發去取得 PLC 資料,但在這 1 秒內,如果客戶端再次詢問相同暫存器的資料,Server 將會從快取中拿之前 取得的 PLC 資料回覆給客戶端。

IP 位址設定	
連接埠: 502	
更新時間(秒): 0 ~	通訊延遲 (毫秒): 0
	確定取消

 當客戶端設備的暫存器並非連續,但客戶又希望可以一次連續讀寫全部資訊的時候,針對在 位址對應表中未定義的暫存器,新增以下兩個選項,讓讀寫命令可以正常運作。
僅 cMT/cMT X 系列支援此功能。

✓對未定義的暫存器皆讀取為零值✓對未定義的暫存器忽略寫入要求

- 當位址定義為 32-bit 暫存器,客戶端不支援單獨讀寫該暫存器中的 16-bit (高/低字組)資料。
- 系統提供暫存器 LW-9288,可用來指示此功能資料傳送是否正常。

各錯誤碼表示如下:

數值	定義
0	正常
1	讀取或寫入未定義在位址對應表中的暫存器
2	讀取或寫入的位址範圍超出單一位址對應表所定義的
	數據長度 (或是讀取/寫入跨表格的暫存器)
3	命令格式未遵循 MODBUS TCP/IP 通訊協議
4	修改只允許讀取的暫存器



 \sim

5	讀取只允許寫入的暫存器
6	在設定的時間內無法得到 PLC 的正確回應
7	使用了 MODBUS Server 不支援的功能碼

■ 啟用 [MODBUS 閘道] 功能後, EasyBuilder Pro 將取消 MODBUS Server 與 HMI 位址間原有 的對應關係,包含:

(1) 0x, 1x 對應到 LB

(2) 3x, 4x 對應到 LW, RW

因此如需透過 0x, 1x, 3x, 4x 的命令來存取 LB 或 LW 的資料,仍需先將位址對應關係重新 設定於 [位址對應表] 中,可參考下列設定內容。

對應表	描述	MODBUS位址		PLC 名稱	PLC 對應位址	長度	讀 <i>[</i> 寫
1	0x <==> LB	0x-1	<==>	Local HMI	LB-0	12400 位元	讀/寫
2	1x <==> LB	1x-1	<==	Local HMI	LB-0	12400 位元	唯讀
3	3x <==> LW	3x-1	<==	Local HMI	LW-0	9999 字元	唯讀
4	4x <==> LW	4x-1	<==>	Local HMI	LW-0	9999 字元	讀/寫
5	3x <==> RW	3x-10000	<==	Local HMI	RW-0	55536 字元	唯讀
6	4x <==> RW	4x-10000	<==>	Local HMI	RW-0	55536 字元	讀/寫

