

使用手冊

iR-ETN 類比模組啟動教學

手冊介紹如何啟動以 iR-ETN 為耦合器的類比模組。

V1.00

# 目錄

1
1
1
2
3
5
5
5
6
7
7
8
10
12

本文件中出現的其他公司名、產品名或商標均為各公司的商標或註冊商標。 本文件的資訊可能隨時變更,本公司將不另行通知。 Copyright© 2018 Weintek Labs., INC. All rights reserved.



### 1. 前言

此篇教學目的在於如何在使用 iR-ETN 作為耦合器的情況下對類比模組進行參數 設定,以及在 CODESYS 上如何讀取正確通道數值。

### 2. 模組配置

以下主題所使用的設定的 Modbus 起始地址為 20000。 若類比模組非第一個模組,則後面模組的 Modbus 起始地址由 20000 開始每個加 500。





## 電壓/電流模組暫存器:

位址	名稱		預設	屬性
0		通道0輸出模式	1	讀/寫
1		通道1輸出模式	1	讀/寫
2		通道2輸出模式	1	讀/寫
3		通道3輸出模式	1	讀/寫
4		通道 0 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
5		通道1 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
6		通道 2 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
7	- 類比輸出	通道3 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
8	親に期山	通道 0 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
9		通道1 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
10		通道 2 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
11		通道3 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
12		通道0輸出更新時間	0	讀/寫
13		通道1輸出更新時間	0	讀/寫
14		通道2輸出更新時間	0	讀/寫
15		通道3輸出更新時間	0	讀/寫
16	錯誤碼		0	唯讀
17	指令		0	讀/寫
18	通道偵測		0xFF	讀/寫
19		轉換時間	0	讀/寫
20		通道0輸入模式	1	讀/寫
21		通道1輸入模式	1	讀/寫
22		通道2輸入模式	1	讀/寫
23		通道3輸入模式	1	讀/寫
24		通道 0 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
25		通道1 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
26	類比輸入	通道 2 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
27		通道3 刻度範圍最大值	32000	讀/寫
28		通道 0 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
29		通道1 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
30		通道 2 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
31		通道3 刻度範圍最小值	-32000	讀/寫
32		通道0濾波取樣次數	5	讀/寫
33		通道1濾波取樣次數	5	讀/寫

2



34	通道2濾波取樣次數	5	讀/寫
35	通道3濾波取樣次數	5	讀/寫
36	通道0最大峰值	0	唯讀
37	通道1最大峰值	0	唯讀
38	通道2最大峰值	0	唯讀
39	通道3最大峰值	0	唯讀
40	通道0最小峰值	0	唯讀
41	通道1最小峰值	0	唯讀
42	通道2最小峰值	0	唯讀
43	通道3最小峰值	0	唯讀

## 溫度模組暫存器:

編號	說明	預設	屬性
0	通道0模式	1	讀/寫
1	通道1模式	1	讀/寫
2	通道2模式	1	讀/寫
3	通道3模式	1	讀/寫
4	通道0刻度最大值	32000	讀/寫
5	通道1刻度最大值	32000	讀/寫
6	通道2刻度最大值	32000	讀/寫
7	通道3刻度最大值	32000	讀/寫
8	通道0刻度最小值	-32000	讀/寫
9	通道1刻度最小值	-32000	讀/寫
10	通道2刻度最小值	-32000	讀/寫
11	通道3刻度最小值	-32000	讀/寫
12	通道0濾波取樣次數	5	讀/寫
13	通道1濾波取樣次數	5	讀/寫
14	通道2濾波取樣次數	5	讀/寫
15	通道3濾波取樣次數	5	讀/寫
16	錯誤碼	0	唯讀
17	指令	0	讀/寫
18	通道偵測	FFh	讀/寫
19	攝氏/華氏設定	0	讀/寫
20	通道0溫度偏移量	0	讀/寫
21	通道1溫度偏移量	0	讀/寫
22	通道2溫度偏移量	0	讀/寫
23	通道3溫度偏移量	0	讀/寫

#### iR-ETN 類比模組啟動教學



24	通道0最大峰值	0	唯讀
25	通道1最大峰值	0	唯讀
26	通道2最大峰值	0	唯讀
27	通道3最大峰值	0	唯讀
28	通道0最小峰值	0	唯讀
29	通道1最小峰值	0	唯讀
30	通道2最小峰值	0	唯讀
31	通道3最小峰值	0	唯讀



### 3. 硬體接線

### 類比輸出:



類比輸入:





溫度輸入:



## ※若 RTD 為四線式,正端只接一條線。



### 4. 類比通道設定

依照您配置的模組種類下載對應的 EasyBuilder Pro 及 CODESYS 專案至 HMI 即可進行通道設定。

#### AI04-VI:

在 CODESYS 上設定 Ethernet 通道:

General		Name	Access Type	Trigger	READ Offset	Length	Error Handling	WRITE Offset	Length
Madhur Chanad	0	Analog channel	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#10ms	16#0000	4	Set to ZERO		
Modbus Slave Channel	1	Read Module	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#10ms	16#4E33	25	Set to ZERO		
Madhua Clava Init	2	Write Module	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E33	17
Modbus Slave Init	3	Error code	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#10ms	16#4E30	3	Set to ZERO		
ModbusTCPSlave Parameters	4	Command	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E31	1

Analog Channel:讀取類比輸入數值

Read Module:讀取類比輸入所有參數

Write Module: 寫入類比輸入通道參數

Error code:讀取錯誤碼相關數值

Command:對類比輸入模組下命令

讀取頁面:

在讀取頁面下,詳細列出 AIO4-VI 所有通道的參數,若要修改請至寫入頁面。





寫入頁面:					
	Ch.0	Ch.1	Ch.2	Ch.3	AI04-VI-Write
Value	-2	2	1	0	
Mode	0	0	0	0	
Max scale	0	0	0	0	
Min scale	0	0	0	0	
Sampling	0	0	0	0	
Conversion Command	n 1				
Cc Trigger	mmand		Write		Read
在寬入百面下	會列出所有	可寬入的參	數,修改好	數值按下Ⅴ	Vrite 按鈕即寫入輸入

在寫入頁面下會列出所有可寫入的參數,修改好數值按下 Write 按鈕即寫入輸入 通道參數。

按下 Command 則為回復出廠值。

### AQ04-VI:

在 CODESYS 上設定 Ethernet 通道:

General		Name	Access Type	Trigger	READ Offset	Length	Error Handling	WRITE Offset	Length
Modbus Slave Channel	0	Read Channel	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#100ms	16#0100	4	Set to ZERO		
	1	Write Channel	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#0100	4
Modbus Slave Init	2	Read Module	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#10ms	16#4E20	19	Set to ZERO		
FIGUDUS Slave Inc	3	Write Module	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E20	16
ModbusTCPSlave Parameters	4	Write Command	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E31	1

Read Channel:讀取類比輸出通道數值 Write Channel:寫入類比輸出通道數值 Read Module:讀取類比輸出模組參數 Write Module:寫入類比輸出模組參數 Write Command:對類比輸出模組下命令

### iR-ETN 類比模組啟動教學



讀取頁面:					
Value Mode Max scale Min scale Up_time	Ch.0 1 32000 -32000 0	Ch.1 2 1 32000 -32000 0	Ch.2 3 1 32000 -32000 0	Ch.3 4 1 32000 -32000 0	AQ04-VI-Read
Err code Detector	0				Write

在讀取頁面下,詳細列出 AQ04-VI 所有通道的參數,若要修改請至寫入頁面。 寫入頁面:



	Ch.0	Ch.1	Ch.2	Ch.3	AQ04-VI-Write
Value	1	2	3	4	
Mode	0	0	0	0	
Max scale	0	0	0	0	
Min scale	0	0	0	0	
Up_time	0	0	0	0	
Command	1				
Co	mmand		Write	Val	ue Read
Trigger					

在寫入頁面下會列出所有可寫入的參數,修改好數值按下 Write 按鈕即寫入輸出通道參數。

按下 Value 則寫入輸出通道數值。

按下 Command 則為回復出廠值。

### AM06-VI:

在 CODESYS 上設定 Ethernet 通道:

General		Name	Access Type	Trigger	READ Offset	Length	Error Handling	WRITE Offset	Length
	0	Read AI	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#10ms	16#0000	4	Set to ZERO		
Moddus Slave Channel	1	Read AO	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#10ms	16#0100	2	Set to ZERO		
Ma dhua Claus Tait	2	Write AO	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#0100	2
Piododa Sidve Inc	3	Read Module	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#10ms	16#4E20	44	Set to ZERO		
ModbusTCPSlave Parameters	4	Write AO parameter	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E20	16
	5	Write AI parameter	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E33	17
ModbusTCPSlave I/O Mapping	6	Write Command	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E31	1

Read AI:讀取類比輸入數值 Read AO:讀取類比輸出數值 Write AO:寫入類比輸出數值 Read Module:讀取所有類比模組參數 Write AO parameter:寫入輸出通道參數 Write AI parameter:寫入輸入通道參數 Write Command:回復出廠值



讀取頁面:						
	Ch.0	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.0	Ch.1
Value	-3	1	-10	0	0	0
Mode	0	0	0	0	1	1
Max scale	0	0	0	0	32000	32000
Min scale	0	0	0	0	-32000	-32000
Sampling	1	1	1	1		
Max peak	48	1	76	3		
Min peak	-48	-480	-41	-480		
Conversion	n 💿					
Err code	0					
Detector	0					
Up_time		AM06-V	l-Read		0	0
						Write

在讀取頁面下,詳細列出 AM06-VI 所有通道的參數,若要修改請至寫入頁面。 寫入頁面:





在寫入頁面下會列出所有可寫入的參數。

按下 AI 按鈕即寫入輸入通道參數。

按下 AO 按鈕即寫入輸出通道參數。

按下 Value 則寫入輸出通道數值。

按下 Command 則為回復出廠值。

### AI04-TR:

在 CODESYS 上設定 Ethernet 通道:

General		Name	Access Type	Trigger	READ Offset	Length	Error Handling	WRITE Offset	Length
Modbus Slave Channel	0	Read Channel	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#10ms	16#0000	4	Set to ZERO		
	1	Read Module	Read Holding Registers (Function Code 03)	Cyclic, t#10ms	16#4E20	32	Set to ZERO		
Modbus Slave Init	2	Write Mode	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E20	4
	3	Write Sampling	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E2C	4
ModbusTCPSlave Parameters	4	Write offset	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E33	5
	5	Write Command	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Rising edge				16#4E31	1

Read Channel:讀取溫度數值 Read Module:讀取溫度模組參數 Write Mode: 寫入各通道模式 Write Sampling: 寫入各通道取樣時間 Write Offset: 寫入溫度單位及偏移量 Write Command:回復出廠值

#### iR-ETN 類比模組啟動教學



讀取頁面: AI04-TR-Read Ch.3 Ch.0 Ch.1 Ch.2 Value Mode Sampling Max peak Min peak Unit Err code Detector Offset Write

在讀取頁面下,詳細列出 AIO4-TR 所有通道的參數,若要修改請至寫入頁面。 寫入頁面:





按下 Command 則為回復出廠值。